



Creuser deux trous de 600mm (hauteur) x 350 mm (largeur) x 800mm (profondeur) aux cotes indiquées.

Mettre en place les 2 crosses M16x400 aux cotes indiquées en les faisant dépasser de 80mm du niveau du sol. Ajuster avec l'écrou H M16 inférieur.

Couler le béton jusqu'à remplir à ras du sol.

Après séchage réglementaire, mettre en place les poteaux de la sucette et visser aux platine avec écrous et contre écrous H M16.

**Volume béton
±0.34m³**

**LES COTES DE SCÈLEMENT NE SONT DONNÉES QU'A TITRE INDICATIF.
CHAQUE SCÈLEMENT DOIT TENIR COMPTE DE LA RÉSISTANCE AU SOL.
SE RÉFÉRER AUX ÉTUDES RÉGIONALES DES SOLS POUR DÉFINIR LES FONDATIONS.**